

言語の切り替え

F5の電源がオフの状態、センターボタン①をLED⑥⑦が交互に青と赤で点滅するまで長押し（約5秒）すると「センターボタンを押すと日本語を選択」と日本語でアナウンスが聞こえますのでセンターボタン①を押してください。「日本語が選択されました」という音声で聞こえて音声ガイドが日本語に設定されます。（イギリス英語、米国英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、日本語、チェコ語→またイギリス英語）の順に流れますので、日本語が聞こえるまでお待ち下さい。直接日本にジャンプして選択することは出来ません。）

設定項目のご案内

設定項目	機能の説明	設定の詳細説明（太字が工場出荷設定）
RDS 設定	RDS サービスのオン、オフが切り替えられます。（日本の FM 放送ではこの機能は有りません）	RDS オン ：放送局の名前が読み上げられます。 RDS オフ ：放送局の名前の読み上げが聞こえません。
発信者 ID 通知設定	携帯電話がスマートフォンの場合、着信した時に電話をかけてきた相手の電話番号、電話番号に登録してある番号に該当するものがある場合はその名前を読み上げる機能。本機能はスマートフォンの読み上げ機能を使用していますが、そのオン・オフのみ切り替えられます。現時点では漢字・平仮名で登録している電話帳を読み上げる機能を持つスマートフォンはありません。（英語ならば標準搭載のソフトで読み上げてくれます。）詳しくは携帯電話会社にお問合せください。	発信者 ID 通知オン ：発信者 ID を読み上げます（携帯電話側でこの機能をサポートしている場合のみ） 発信者 ID 通知オフ ：発信者 ID の読み上げをしない。
自動音量調整	速度に応じて音量を自動調整する機能のオン・オフを切り替えられます。	自動音量調整オン ：速度が上がると自動的に音量を調整します 自動音量調整オフ ：速度が上がっても音量は自動で調整されません。音量調整が必要な時は音量調整ボタンで調整します。
音声応答設定	電話の着信に対して音声で応答するかどうかの切り替えをします。	音声応答オン ：声を出すと携帯電話の着信に応答できます。 音声応答オフ ：声を出しても携帯電話の着信には応答しません。着信するには携帯電話の着信ボタンか、インターフォンのセンターボタンを押します。
ペアリング情報 消去	ペアリングしてある機器の情報を一括で消去します	消去すると戻す事は出来ません。もう一度1つずつ機器をペアリングしてください。
ボイスガイド設定	ボイスガイドは主に (1) 現在の機能 (2) 次に押すボタンにより各種機能が選択出来る予告 の2つの部分の説明があります。最初はフルボイスガイドを使い、慣れてからは短縮ボイスガイドを使うと便利です。	フルボイスガイド ：現在の機能の説明が流れた後に、この後どのボタンを押すとどの機能になるのかを全て音声で説明されます。 短縮ボイスガイド ：現在の機能の説明だけが聞こえます。次のアクションに関する説明は聞こえません。

本取扱説明書の全部、一部を問わず、個人的な用途以外の複写、転載、利用を一切禁止します。